



AMANN GIRR BACH

ノーフレームプラス

NoFlame plus

電磁誘導式 (IH式) ワックスインスツルメントヒーター

作業環境と
安全・効率のために...



LEDランプ※



ご愛用のインスツルメントがそのままお使いになれます。

本体開口部はどこでも赤外線センサーがインスツルメントを検知します。

- 使いたい時にすぐ使えます。
- 技工室の空気を汚しません。
- コンパクトなため机上が広く使えます。
- 安全で清潔なIH式。(指等は加熱することはありません)
- すず等の発生がなくワックスの品質を保てます。
- 空調費が節約できます。
- 過熱防止機構つき。
- 清掃も簡単。

ノーフレームプラス

【価格】121,000円 本体1台、プロテクティブキャップ2個、電源コード

【仕様】● 電源電圧=100V 50/60Hz ● 消費電力(加熱時)=130w ● サイズ: 82(幅) × 195(奥行) × 85(高さ) mm

【別売】プロテクティブキャップ(1函=10個入り) 5,300円

※ スイッチを入れるとLEDランプは緑色に点灯し、加熱中は赤色に変わります。約5秒以上インスツルメントを差込みますと、過熱防止機構が働き加熱が出来なくなります。

また、同時にLEDランプは赤の点滅を起こします。この場合は本体後部の電源スイッチを切り、再度スイッチを入れれば、加熱可能になります。

- インスツルメントの材質・厚さによっては加熱スピードが多少異なることがあります。
- アルミニウム等の非磁性体(磁石がつかない)製のインスツルメントは加熱できないことがあります。

※ 価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



販売元

株式会社日本歯科商社

東京 本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111

大阪 支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085

北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001

九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は