

SILENT series Chart サイレント シリーズ 比較表

	サイレント パワーCAM EC	サイレント コンパクトCAM	サイレント コンパクト	サイレント EC2	サイレント TS	ボルテックスコンパクト 3L
自動フィルタークリーニング	○	○	○	○	—	—
フィルターバッグ不要	○	○	○	○	—	—
連動機能	—	—	○	○	○	○
CAMユニット連動	○	○	—	—	—	—
ECモーター搭載 (5,000時間以上)	○	—	—	○	—	—
本体サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	270×540×535	245×500×440	245×500×440	285×540×535	224×564×591	385×480×600
重 量	約18kg	約13.2kg	約13.2kg	約18.5kg	約26kg	約10kg
消 費 電 力	1,250W	480W	480W	1,150W	1,000W	840W
騒音レベル(最大)	54.3dB	55dB	55dB	55dB	63dB	66.3dB

Related products 関連製品



技工用集塵器 ボルテックスコンパクト 3L

価格 190,000円 注文No. 2924-6000

取り回しのよいキャスター付き集塵機
サンドブラスターなどと連動して使用できます。
集塵パワーの調整が可能です。
また、キャスター付きで移動がスムーズです。

仕様
サ イ ズ W385×D480×H600mm
重 量 約10kg
電 源 ・ 電 圧 AC120V、50/60Hz
消 費 電 力 840W
最大体積流量 3,200L/min
集塵トレイ容量 約30L
騒 音 レ ベ ル 66.3dB
包 装 本体1台、ダストバック1枚、
集塵用ホース (3m) 1本

別売品	価格	注文No.
ダストバック (5枚)	16,000円	2924-5003



技工用研磨ボックス ダステックス マスター プラス

価格 148,000円 注文No. 2626-1105

2400Luxの内蔵ライトと大型ウィンドーで良好な明る
さと視野を確保します。ハウジングはコンパクトで特殊
樹脂コーティングされております。

仕様
サ イ ズ W380×D400×H285mm
重 量 約5kg
電 源 ・ 電 圧 AC120V、50/60Hz
消費電力(照明) 9.5W
作業スペース 17L
包 装 本体1台

別売品	価格	注文No.
マグニファイアー (拡大鏡2倍)	39,000円	2626-0300



別売品
マグニファイアー



エキストラクターランプ

価格 49,000円 注文No. 2925-0000

厚さ20～40mmのデスクに固定できるバキュームマウ
スです。吸引ホースは左右どちらにも取り付け可能です。

エキストラクターランプ用ガラス

価格 22,000円 注文No. 2925-1000

エキストラクターランプに取り付ける保護ガラスプレート
です。



エキストラクタースイッチ

価格 49,000円 注文No. 2926-0000

吸引口を2つに分岐・切り替えができるスイッチです。
ホースジョイント4個付 (ホースは別)

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です。(価格に消費税は含まれておりません)

ジーシーグループ [販売元]



株式会社 日本歯科商社

東 京 本 社 : 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大 阪 支 店 : 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所 : 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九 州 営 業 所 : 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

0425MT0103



making work easy

技工用集塵器

サイレント シリーズ

SILENT series

CAMユニット専用 技工用集塵器

サイレント パワーCAM EC

SILENT powerCAM EC

パワフルなのに静音設計
長寿命モーターで技工環境を強力サポート

- ・インターフェイスケーブルを接続することにより、
CAMユニットとの連動が可能です。
- ・自動でファインフィルターが振動し、
粉塵が集塵トレイに振るい落とされます。
- ・フィルターバッグが不要で経済的です。

騒音レベル
54.3dB
最大体積流量
3,984L



稼働時間5,000時間以上の 長寿命モーター

パワフルで長寿命のブラシレスECモーターを
採用。モーター稼働時間5,000時間以上を実現し
ました。

優れたメンテナンス性

モーターの交換が簡単にできる、メンテナンス性
に配慮した設計です。



大容量集塵トレイ

集塵トレイは大容量の約7リットル!
ダストバッグ方式でゴミの処理も簡単です。

価格 580,000円

※インターフェイスケーブルは別売です

注文No. 2939-2000

機能

- ECモーター搭載
- 自動フィルタークリーニング
- フィルターバッグ不要
- CAMユニット連動

仕様
サ イ ズ W270×D540×H535mm
重 量 約18kg
電 源 ・ 電 圧 AC100V、50/60Hz
消 費 電 力 1,250W
最大体積流量 3,984L/min
集塵トレイ容量 約7.0L
騒 音 レ ベ ル 最大54.3dB
モーター稼働時間 5,000時間以上
包 装 本体1台、
集塵用ホース (2m) 1本



モーターは消耗品のため
3年保証の対象外となります。

別売品	価格	注文No.
サイレントパワーCAM EC/EC2用 モーター	170,000円	90002-1678
サイレントパワーCAM EC/EC2用 ファインフィルター	65,000円	90002-1584
サイレントパワーCAM EC/EC2用 ダストバッグ25枚	2,300円	2934-0014

インターフェイスケーブル タイプ	対応メーカー	価格	注文No.
Type A	vhf / Wieland	14,000円	2934-0005
Type B	Roland	14,000円	2934-0006
Type C	imes-icore , Planmeca	14,000円	2934-0008
Type D	Amann-Girrbach	14,000円	2934-0009
Type F	Zirkon Zahn , Arum	16,000円	2934-0012
Type G	vhf (K5)	14,000円	2934-0013
Type H	Dentsply Sirona	14,000円	2934-0016
Type J	Canon	16,000円	2934-0018

SILENT series Lineup

SILENT シリーズ ラインナップ

3
YEARS GUARANTEE

3 年保証

モーターは消耗品の
ため3年保証の
対象外となります。



機能

●自動フィルタークリーニング

●フィルターバッグ不要

●CAMユニット連動

騒音レベル

55dB

最大体積流量

2,500L

CAMユニット専用 技工用集塵器

SILENT compactCAM

価格 290,000円

※インターフェイスケーブルは別売です

注文No. 2934-3500

CAMユニット専用 技工用集塵器

静音設計で小型CAMユニット専用の集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

仕様

サイ ィ ズ W245×D500×H440mm

重 量 約13.2kg

電 源 ・ 電 圧 AC100V、50/60Hz

消 費 電 力 480W

最大体積流量 2,500L/min

集塵トレイ容量 約2.6L

騒 音 レ ベ ル 最大55dB

モーター稼働時間 1,000時間以上

包 装 本体1台、
集塵用ホース (2m) 1本

別売品

	価格	注文No.
サイレントコンパクト/CAM用 モーター	38,000円	90003-7226
サイレントコンパクト/CAM用 ファインフィルター	40,000円	90002-1635

インターフェイスケーブル

タイプ	対応メーカー	価格	注文No.
Type A	vhf / Wieland	14,000円	2934-0005
Type B	Roland	14,000円	2934-0006
Type C	imes-icore, Planmeca	14,000円	2934-0008
Type D	Amann-Girrbach	14,000円	2934-0009
Type F	Zirkon Zahn ,Arum	16,000円	2934-0012
Type G	vhf (K5)	14,000円	2934-0013
Type H	Dentsply Sirona	14,000円	2934-0016
Type J	Canon	16,000円	2934-0018



インターフェイスケーブル
を接続することにより、
CAMユニットとの連動が
可能です。



機能

●ECモーター搭載

●自動フィルタークリーニング

●フィルターバッグ不要

●連動機能

騒音レベル

55dB

最大体積流量

3,980L

技工用集塵器

SILENT EC2

価格 650,000円

注文No. 2937-2000

1台2役の技工用集塵器

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる
集塵器です。技工用ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON,OFFの切替ができます。

仕様

サイ ィ ズ W285×D540×H535 mm

重 量 約18.5kg

電 源 ・ 電 圧 AC100V、50 / 60Hz

消 費 電 力 1,150W

総 消 費 電 力 1,500W (連動機器含む)

最大体積流量 3,980L/min

集塵トレイ容量 約7.0L

騒 音 レ ベ ル 55dB

モーター稼働時間 5,000時間以上

包 装 本体1台、
集塵用ホース (2m) 2本

別売品

	価格	注文No.
サイレントパワーCAM EC/EC2用 モーター	170,000円	90002-1678
サイレントパワーCAM EC/EC2用 ファインフィルター	65,000円	90002-1584
サイレントパワーCAM EC/EC2用 ダストバッグ25枚	2,300円	2934-0014



稼働時間5,000時間以上
の長寿命モーター搭載。



インターフェースにLEDパネルを採用し、吸引チャ
ネルの切り替えや、吸引レベル、アラートサインなど
が直感的にわかりやすくなりました。



機能

●自動フィルタークリーニング

●フィルターバッグ不要

●連動機能

騒音レベル

55dB

最大体積流量

2,500L

技工用集塵器

SILENT compact

価格 280,000円

注文No. 2934-1500

静音設計一人用のコンパクト型集塵器

静音設計で一人用のコンパクト型集塵器です。
自動でファインフィルターが振動し、ダストが集塵トレイに振るい落とされます。

仕様

サイ ィ ズ W245×D500×H440mm

重 量 約13.2kg

電 源 ・ 電 圧 AC100V、50/60Hz

消 費 電 力 480W

総 消 費 電 力 800W (連動機器含む)

最大体積流量 2,500L/min

集塵トレイ容量 約2.6L

騒 音 レ ベ ル 最大55dB

モーター稼働時間 1,000時間以上

包 装 本体1台、
集塵用ホース (2m) 1本

別売品

	価格	注文No.
サイレントコンパクト/CAM用 モーター	38,000円	90003-7226
サイレントコンパクト/CAM用 ファインフィルター	40,000円	90002-1635



サンドブラスターや技工用
ハンドエンジンとの連動が
可能です。



機能

●連動機能

騒音レベル

63dB

最大体積流量

2,900L

技工用集塵器

SILENT TS

価格 420,000円

注文No. 2921-1050

Y型ホースで2台同時使用も可能

運転時のノイズを抑えた静音設計です。Y型ホースアダプターにより2台同時に使用できます。

仕様

サイ ィ ズ W224×D564×H591mm

重 量 約26kg

電 源 ・ 電 圧 AC100-120V、50/60Hz

消 費 電 力 1,000W

最大体積流量 2900L/min

集塵トレイ容量 約7.5L

騒 音 レ ベ ル 63dB

モーター稼働時間 1,000時間以上

包 装 本体1台、ダストバック1枚、
Y型ホースアダプター1個、
ホースアダプター1個、
集塵用ホース (3m) 1本

別売品

	価格	注文No.
サイレントTS用モーター	60,000円	92921-0051
サイレントTS用ダストバック(5枚)	14,000円	2921-0002
サイレントTS用キャスト	15,000円	2921-0001



ダストバックの吸引口が
スライドして閉じるので、
交換時にダストが舞うこ
とがありません。



Y型ホースアダプター装着
で2台同時使用可能です。